

## Injusteringsanvisning

### CJIV / CJIC-kåpor (endast styrluft)

K-faktor \*

$$K = 4,4 \text{ (l/s)} ; 15,8 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

\* OBS!

K-faktor per löpmeter tilluftdon.

För totala luftflödet;

multipliera med totala längden (i meter).

