

# Monteringsanvisning

## (Effect Volym)

1. Packa upp kåpan ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören.  
(Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Demontera filter.
3. Fäst kåpan, i fästvinklarna (2 olika hålbilder för montage i skåpstomme alt. intilliggande skåp) alt. direkt under skåp/i bakre vägg.
4. Anslut slangsetsen mellan stös och spirorör.
5. Anslut till jordat eluttag.

\* Vi rekommenderar min. 450mm mellan elspis och underkant kåpa.  
Vid gasspis rekommenderas min. 650mm.

