
UV CLEAN - Rengöringskit

UV-rengöringskit består av:

- ☐ 1 st 5 liters dunk rengöringsmedel med pump (spädes med vatten)
- ☐ 1 st Sprayflaska
- ☐ 1 par Handskar
- ☐ 10 st Disktrasor

Rengöring av UV-lampor

Det är mycket viktigt att UV-lamporna rengöres regelbundet. Detta bör ske t.ex. en gång per vecka, beroende på hur hårt anläggningen får arbeta.

Om lamporna är belagda med fett eller smuts skall de rengöras eftersom reningseffekten minskar vid smutsbeläggning.

Obs! Bryt strömmen på kontrollpanelen innan något filter tas bort!

Använd rengöringsvätska som har högt PH-värde och blanda detta med vatten i en sprayflaska. Använd skyddshandskar.

Spraya på rengöringsmedlet, låta det verka en stund och spraya efter med rent vatten.

Observera att lamporna är **mycket ömtåliga**. De elektriska installationerna får ej utsättas för vatten.

UV CLEAN rengöringskit finns att beställa hos oss på Tovenco. Det är speciellt framtaget för rengöring av UV-anläggningar.