





Montering av UV-ramar



- A: Skjut in ramen ovanpå bakre listen
 B: Vik upp ramen i framkant
 C: Dra tillbaka ramen tills den hamnar mellan stödlister, anslut multikontakten och montera täckplåtar.

Demontage sker i omvänd ordning

- * Hantera ramar & kontakter varsamt!
- * Lyft ej i rören!
- * Vid all service/rengöring ska anläggningen vara avstängd!
- * Använd skyddshandskar vid rengöring och service.

Instruera personalen om hur demontering, rengöring och återmontering går till.

OBS! Bilden visar väggfilterhus.
 Samma tillvägagångssätt gäller vid centrumfilterhus

3 filter

Akta UV-rören vid montage!
 Montera filter 1 & 3, genom att trä upp dem i övre rännan (L).
 Ställ ner dem i undre rännan (M).
 Skjut dem ut mot sidorna på filterhuset.
 Lyft fram och montera filter 2 på samma sätt.

Demontage sker i omvänd ordning


Instruera personalen om hur demontering, rengöring och återmontering går till.

5 filter

Akta UV-rören vid montage!
 Montera filter 1 & 5, genom att trä upp dem i övre rännan (L).
 Ställ ner dem i undre rännan (M).
 Skjut dem ut mot sidorna på filterhuset.
 Montera filter 3 på samma sätt.
 Montera filter 2 & 4, genom att trä upp dem i övre rännan (L).
 Ställ ner dem i undre rännan (M).

Demontage sker i omvänd ordning.


Instruera personalen om hur demontering, rengöring och återmontering går till.




Montering av filter

1 2 3
 Två lister Utan lister Två lister

3 filter



5 filter



1 2 3 4 5
 Två lister Utan lister Två lister Utan lister Två lister

OBS! Bilden visar väggfilterhus.
 Samma tillvägagångssätt gäller vid centrumfilterhus

